

**Пробы для определения обсемененности сосудистого катетера при подозрении на катетер-ассоциированную инфекцию.**


**Биоматериал:**

- катетер венозный
- катетер дренажный
- катетер мочевого
- катетер пупочный
- прочие

**Кодификатор бактериологических исследований:**

Код МОКБ	Наименование исследования
63059	Микробиологическое исследование ран на микрофлору

**Изделия, используемые для сбора и доставки биопроб:**

Контейнер стерильный одноразовый в индивидуальной упаковке	
--	---

**Методика взятия биоматериала:**

- Очистите кожу вокруг катетера стерильной марлевой салфеткой, смоченной 70%-м этиловым спиртом.
- С соблюдением правил асептики удалите катетер.
- Стерильными ножницами необходимо отрезать около 5 см от дистального конца катетера.
- Поместите отрезанный кусок катетера в стерильный одноразовый контейнер с завинчивающейся крышкой.

**Условия хранения биоматериала до доставки в лабораторию:**

при комнатной температуре (18—20°C), в тёмном месте	в течение 2 часов
---	-------------------